

Комнатные датчики температуры (для помещений) TS-R00, TS-R01 серии ECO (Pt1000, NTC10k)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)


Датчики для измерения температуры в помещениях состоят из корпуса (крышка + основание), внутри которого размещен измерительный элемент. Устанавливаются на стену, в кабель-канал или в монтажную (распределительную) коробку.


Датчики комнатной температуры применяются в системах автоматизации и диспетчеризации инженерных систем для измерения температуры воздуха в офисных, административных помещениях, школах, больницах и т. д.

TS-R00 ECO: Компактный и незаметный датчик температуры в круглом корпусе из ABS-пластика диаметром 55 мм. — легко крепится, практически не заметен в интерьере помещения, также может применяться в производственных и технологических помещениях. Корпус комнатного датчика температуры выполнен из пластика ABS, производится в России.

TS-R01 ECO: Датчик температуры изготовлен в «типовом» для такого рода датчиков конструктиве. Выполнен из пластика ABS. Цвет корпуса датчика комнатной температуры серого цвета, датчик может быть установлен в стандартную монтажную распределительную коробку.

Датчики для измерения температуры в помещениях рекомендуется устанавливать вдали от прямых солнечных лучей и других источников тепла, таких как обогреватели и кондиционеры. Рекомендованная высота для установки датчика комнатной температуры 1,4-1,6 метра от уровня пола.

Диапазон измерения температуры:	-30...+70 °C
Температура окружающей среды:	-30...+70 °C
Погрешность измерения PT1000:	не более 0,3 °C
Погрешность измерения NTC10K:	не более 0,5 °C
Время реакции на изменение температуры:	не более 1 сек.
Измерительный ток:	не более 1мА.
Сопротивление изоляции при +20 °C:	более 100Мом (500В DC)
Степень защиты TS-R00 ECO:	IP 30
Степень защиты TS-R01 ECO:	IP 21
Материал корпуса:	пластик ABS
Размеры корпуса TS-R00 ECO:	55x55x21 мм.
Размеры корпуса TS-R01 ECO:	80x75x29 мм.
Кабельный ввод:	через основание датчика
Подключение кабеля:	клеммная колодка до 1,5 мм ²
Измерительные элементы:	PT1000, NTC10K (3950, 3435)

1. Подключение датчика и прокладка кабеля:


Используйте двухжильный кабель сечением до 1,5 мм², а в местах с высоким электромагнитным излучением рекомендуется использовать экранированный кабель. Выдерживайте минимальную дистанцию в 15 см между кабелем датчика и кабелем с напряжением 230В.

Комнатные датчики температуры (для помещений) TS-R00, TS-R01 серии ECO (Pt1000, NTC10k)**2. Монтаж комнатных датчиков температуры:**

Монтаж должен проводиться только квалифицированным персоналом. В целях соблюдения правил техники безопасности перед началом работ по монтажу, демонтажу или обслуживанию датчика необходимо произвести отключение электропитания всей системы. На работу и показания датчика может влиять его установка вблизи оборудования, не соответствующего нормам электромагнитной совместимости. Рекомендуется применять экранированный кабель, соединяя экран с одной стороны с заземлением. Датчик рекомендуется устанавливать на стене помещения на высоте 1,4-1,6 метра от уровня пола, вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла.

3. Испытания, приемка, транспортирование, хранение и утилизация:

Датчики температуры изготовлены компанией ООО «РГП», испытаны и приняты в соответствии с ТУ 26.51.51-001-77724197-2018 и действующей технической документацией.

Датчики транспортируются всеми видами транспорта, в закрытых транспортных средствах на любые расстояния, в соответствии с правилами перевозки грузов на транспорте данного вида. Условия транспортирования датчиков в упаковке предприятия изготовителя должны соответствовать условиям 6 по ГОСТ 15150. Допускается транспортирование датчиков в контейнерах, обеспечивающих их неподвижность, без упаковки по ГОСТ 21929. Датчики должны храниться в сухих закрытых помещениях, согласно условиям хранения 3 по ГОСТ 15150. Воздух помещений не должен содержать пыли, а также агрессивных паров и газов, вызывающих коррозию.

Утилизация изделий производится в соответствии с установленным на предприятии порядком и законами РФ (№96-ФЗ, №2060-1, №89-ФЗ, №52-ФЗ) и другими нормами. Указания по утилизации можно получить у представителя органа местной власти.

4. Техническое обслуживание:

Техническое обслуживание датчика при эксплуатации состоит из технического осмотра, который проводится обслуживающим персоналом не реже одного раза в 6 месяцев и включает в себя: внешний осмотр и очистку датчика; проверку крепления датчика и кабеля; протяжку соединений; проверку сопротивления изоляции. Обнаруженные при осмотре недостатки следует немедленно устранить.

5. Срок службы и гарантийные обязательства:

Срок службы датчика температуры при условии соблюдения рабочих диапазонов и проведения технического обслуживания не менее 5 лет с начала эксплуатации. ООО «РГП» гарантирует соответствие датчиков техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с момента продажи.

6. Важная информация:

Системы вентиляции, отопления и диспетчеризации и т.д. не включены в номенклатуру продукции, для которых предусмотрена обязательная сертификация (Постановление № 64 Госстандарта РФ в ред. от 08.01.2003 г.). Устройства, которые используются для измерения параметров в данных системах не подлежат обязательной сертификации.

Датчики RGP (производство ООО «РГП») также не имеют сертификата об утверждении средств измерения (СИ). Наличие паспорта у данного вида продукции не регламентировано. При необходимости данный ПАСПОРТ (Инструкция по эксплуатации) может быть распечатан и заверен продавцом или монтажной организацией.

Дата продажи «__» _____ 20__ г.

Подпись и печать продавца (монтажной организации) _____

МП